





**EFEKT : červené chvosty do rudých pivoňek a praskajících vrb, zelené chvosty do zelených pivoňek  
a brokátových korunek, modré chvosty do modrých pivoňek a zlatých vrb ve finále**


 <b>BATERIE VÝMETNIC BIG WORLD 49RAN design MEGA 2/1 - BAT4930I</b> KATEGORIE F3 výrobce : TARRA pyrotechnik s.r.o. Hlučínská 1347/3a, Ludgeřovice Česká republika Šarže – TS019 <a href="http://www.tarra.cz">www.tarra.cz</a> Tel. +420 553 038 155 fax. +420 553 038 154 NEC - 725,2g Vyrobena v Číně. Minimální věková hranice 21 let.	 <b>1395</b> <b>1395-F3-0346/2012</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A POKYNY PRO UMÍSTĚNÍ:</b> Tento výrobek zábavní pyrotechniky obsahuje dvě iniciační zápalnice. <b>Pouze pro venkovní použití. Vyhnut se překážkám nad hlavou. Nezapalovat v blízkosti vysokých budov, stromů apod.</b> Najít první iniciační zápalnici a odstranit její oranžovou krytku. Umístit baterii na rovný terén. Postavit se stranou od výrobku ( mimo osu výmetu), zapálit iniciační zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustoupit nejméně 15 m. V případě, že výrobek zábavní pyrotechniky zcela selže, počkat 15 minut, než se k výrobku vrátíte, a následně ZAJISTIT, ABY ŽÁDNÁ ČÁST TĚLA NEBYLA NAD VÝROBKEM ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY, najít druhou iniciační zápalnici, postavit se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapálit iniciační zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustoupit nejméně 15 m. Diváci musí být vzdálení nejméně 25 m. Doporučená vzdálenost 120 m. V případě, že výrobek selhal, počkejte 15min. a potom jej ponořte na min. 2 hodiny do vody. Následně jej zlikvidujte jako komunální odpad. Spotřebujte do 03/2024	směr zážehu smer výstrelu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok výroby: 2019

 <b>BATÉRIA VÝMETNÍK BIG WORLD 49 RÁN design MEGA 2/1 - BAT4930I</b> KATEGÓRIA F3 výrobca : TARRA pyrotechnik s.r.o. Hlučínská 1347/3a, Ludgeřovice Česká republika Šarže – TS019 <a href="http://www.tarra.cz">www.tarra.cz</a> Tel. +420 553 038 155 fax. +420 553 038 154 NEC - 725,2g Veková hranica od 21 rokov. Vyrobene v Číne.	<b>BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE A INFORMÁCIE O UMIESTNENÍ:</b> Tento výrobok obsahuje dve zápalnice. Iba na vonkajšie použitie. Vyvarujte sa prekážkam nad výrobkom. Neodpaľovať v blízkosti vysokých budov, stromov alebo podobných prekážok. Identifikujte prvú zápalnicu a odstráňte oranžovú krytku zápalnice. Umiestnite batériu na rovnú zem. Postavte sa bokom, zapáľte najvzdialenejší koniec zápalnice a okamžite sa vzdialte najmenej 15 m. Ak nastalo zlyhanie funkcie výrobku, počkajte 15 minút, kým sa vrátite k výrobku, UISTITE SA, ŽE NEMÁTE ŽIADNU ČASŤ TELA NAD VÝROBKOM, vyhľadajte druhú zápalnicu, postavte sa bokom, zapáľte najvzdialenejší koniec zápalnice a okamžite sa vzdialte najmenej 15 m. Diváci musia byť vzdialení najmenej 25m. Odporúčaná vzdialenosť 120 m. V prípade, že výrobok zlyhal alebo nefungoval úplne, počkajte 15 min. a potom ponorte výrobok na min. 2hodiny do vody. Následne ho zlikvidujte ako komunálny odpad. Spotrebujte do 03/2024
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok výroby : 2019

<b>CS - NEBEZPEČÍ Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335</b> H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P250 Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P370 + P380 + P375 V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. P372 Nebezpečí výbuchu. P401 Skladujte pouze v původním obalu. P501 Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.	
<b>SK - NEBEZPEČENSTVO Pyrotechnický výrobok tr.1.3G UN 0335</b> H203 Výbušnina, nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P250 Nevystavujte brúseniu/nárazu/treniu. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. P370 + P380 + P375 V prípade požiaru: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky. P372 Riziko výbuchu. P401 Uchovávajte iba v pôvodnom obale. P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.	