

EFEKTY : brokátové chvosty do stříbrných, zelených a červených světlíčků, červených, fialových a modrých palem a brokátových korunek
: brokátové chvosty do brokátových korunek se stříbrnými, zelenými a červenými stroboskopy
: praskající chvosty do brokátových korunek s modrými, červenými a zelenými světlíčkami, praskající chryzantémy a barevné padající listí ve finále

KOMBINOVANÝ VÝROBEK ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY

K14421 GHOST - 144 RAN 1/1



CE

1008

1395-F2-0069/2021

OBSAH :

KÓD	TYP VÝROBKU	REGISTRAČNÍ ČÍSLO	NEC
K254821A	Baterie výmetnic 48 ran	1395-F2-0068/2021	499,2g
K254821B	Baterie výmetnic 48 ran	1395-F2-0068/2021	499,2g
K254821C	Baterie výmetnic 48 ran	1395-F2-0068/2021	499,2g

směr zážehu

směr výmetu



KATEGORIE F2

výrobce : Hongkong KunPhun Trade Co., 62 Tsun Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong, Čína

NEC - 1497,6g

dovozce : TARRA pyrotechnik s.r.o. Hlučínská 1347/3a, Ludgeřovice Česká republika

Musí být prodáváno v původním balení.

www.tarra.cz Tel. +420 553 038 155 fax. +420 553 038 154

Šarže : KP021

Minimální věková hranice 18 let.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A POKYNY PRO UMÍSTĚNÍ: Před iniciací odstraňte papírové víko.

Tento výrobek zábavní pyrotechniky obsahuje dvě iniciální zápalnice. Pouze pro venkovní použití.

Během funkce jsou prodlevy. Vyhnut se překážkám nad hlavou. Nezapalovat v blízkosti vysokých budov, stromů apod.

Najít první iniciální zápalnici a odstranit její oranžovou krytku. Umístit kombinovaný výrobek zábavní pyrotechniky na rovný terén.

Postavit se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapálit iniciální zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustoupit nejméně 8 m.

V případě, že výrobek zábavní pyrotechniky zcela selže, počkat 15 minut, než se k výrobku vrátíte a následně ZAJISTIT, ABY ŽÁDNÁ ČÁST TĚLA

NEBYLA NAD VÝROBKEM ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY, najít druhou iniciální zápalnici, postavit se stranou od výrobku (mimo osu výmetu),

zapálit iniciální zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustoupit nejméně 8 m.

Doporučená vzdálenost 80m od snadno hořlavých látek, osob a budov.

V případě, že výrobek selhal, počkejte 15min. a potom jej ponořte na min. 2 hodiny do vody. Následně jej zlikvidujte jako komunální odpad.

Spotřebujte do 12/2028

Rok výroby:2021

ZLOŽENÝ OHŇOSTROJ K14421 GHOST - 144 RÁN 1/1

OBSAH :

KÓD	NÁZOV TYPU	REGISTRAČNÉ ČÍSLO	NEC
K254821A	Batéria výmetnic 48 rán	1395-F2-0068/2021	499,2g
K254821B	Batéria výmetnic 48 rán	1395-F2-0068/2021	499,2g
K254821C	Batéria výmetnic 48 rán	1395-F2-0068/2021	499,2g

CE

1008

1395-F2-0069/2021

KATEGÓRIA F2

výrobca : Hongkong KunPhun Trade Co., 62 Tsun Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong, Čína

NEC - 1497,6g

Šarže : KP021

dovozca : TARRA Pyrotechnik s.r.o. Hlučínská 1347/3a, Ludgeřovice Česká republika

Musí sa predávať ako balenie.

Veková hranica od 18 rokov.

Tel. +420 553 038 155 fax. +420 553 038 154

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE A INFORMÁCIE O UMIESTNENÍ: Pred iniciáciou odstráňte papierové viečko.

Tento výrobok obsahuje dve zápalnice. Iba na vonkajšie použitie. V priebehu funkcie sa vždy objavuje oneskorenie. Vyvarujte sa prekážkam nad výrobkom.

Neodpaľovať v blízkosti vysokých budov, stromov alebo podobných prekážok. Identifikujte prvú zápalnicu a odstráňte oranžový krytku zápalnice.

Umiestnite výrobok na rovnú zem. Postavte sa bokom, zapáľte najvzdialenejší koniec zápalnice a okamžite sa vzdialte najmenej 8 m.

Ak nastalo zlyhanie funkcie výrobku, počkajte 15 minút, kým sa vrátite k výrobku UJISTITE SA, ŽE NEMÁTE ŽIADNU ČASŤ TELA NAD VÝROBKOM,

vyhľadajte druhú zápalnicu, postavte sa bokom, zapáľte najvzdialenejší koniec zápalnice a okamžite sa vzdialte najmenej 8 m.

Odporúčaná vzdialenosť 80m od ľahko hořlavých látok, osôb a budov.

V prípade, že výrobok zlyhal alebo nefungoval úplne, počkajte 15 min. a potom ponorte výrobok na min. 2hodiny do vody. Následne ho zlikvidujte ako komunálny odpad.

Spotřebujte do 12/2028


Rok výroby : 2021

Doporučené pokyny :

Doplňujúce informácie :

Odporúčané pokyny:

Doplňujúce informácie:



BAR CODE 8595596320240